

## Instructies voor het vullen van vacutainer urinebuisen



### Wat heeft u nodig?

- Een speciaal potje om uw plas in op te vangen (met een speciaal systeem om het later in een buisje te doen).
- Een buisje (vacutainer) voor uw plas. Let op, er zijn twee soorten buisjes.

### Waar moet u op letten?

- Zorg ervoor dat er geen poep bij de plas komt
- In het buisje met de hele gele dop mag geen bloed bij de plas komen. Als u ongesteld bent, kunt u het beste wachten met plas opvangen tot na uw menstruatie
- Als u chemotherapie heeft gehad, wacht dan ongeveer 7 dagen voordat u plas verzamelt. Als u toch eerder plas moet verzamelen, schrijf dan "cytostatica" op het aanvraagformulier en op het buisje.
- Schrijf uw naam en geboortedatum op het buisje.
- Schrijf ook de tijd op wanneer u geplast heeft en de plas in het buisje doet.
- Heeft de dokter u twee buisjes gegeven? Een grote met een hele gele dop en een kleinere met een geel-zwarte dop? Doe dan eerst uw plas in de grote buis en daarna in de kleinere
- Doe de plas meteen na het opvangen in het buisje.

### Urinebuis inleveren

Breng het buisje met de plas naar de bloedafnamepoli of een prikpost van het laboratorium bij u in de buurt.

VieCuri Medisch Centrum  
 Locatie Venlo  
 Tegelseweg 210  
 5912 BL Venlo  
 (077) 320 55 55  
 internet: www.viecuri.nl

Locatie Venray  
 Merseloseweg 130  
 5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22

**Opgelet** Er zijn twee verschillende buisjes te gebruiken:



De gele dop met zwarte binnenkant alleen gebruiken voor een **urinekweek**.



De buis met een helemaal gele dop voor alle andere onderzoeken. (**urinescreening/sediment en chemische bepalingen**)



### Voorzorg

Open het buisje niet. Het buisje is luchtdicht gesloten. Als u de dop eraf haalt, kunt u het niet meer gebruiken.



### Voorzorg

Steek nooit een vinger in de opening onder de sticker op het deksel van het potje. Daar zit een scherpe naald.



### Stap 1

Kijk of het deksel goed op het potje zit. Beweeg het potje zachtjes heen en weer, ongeveer 3 tot 5 keer.



### Stap 2

Zet het potje rechtop neer. Haal de sticker van het deksel af.



### Stap 3

Duw het buisje met de dop naar beneden in de opening van het deksel. Het buisje vult zich dan vanzelf met plas.



De rode lijn op het buisje laat zien hoe vol het buisje met de hele gele dop mag zijn. Zorg ervoor dat dit buisje tot de rode lijn gevuld wordt. Het buisje met een gele dop en een zwarte binnenkant moet helemaal vol.

Als er geen speciaal potje is om de urine direct in het buisje te doen, kunt u een overzetrietje gebruiken.



### Hoe u het doet

Doe eerst het puntje van het overzetrietje in de urine. Daarna drukt u het buisje op de houder van het overzetrietje. Blijf het zo vasthouden totdat het buisje genoeg urine bevat. Haal dan het buisje van de houder af.